




RD-300L, 300 제품 사용설명서 (RD-300L, 300 Instruction Manual)



▣ 조작방법 (Parameter Setting)










◆ 온도 · 습도 설정 방법(Temp & Humidity Setting)

	현재 습도 표시 (Humidity)
	설정 습도 표시 (Set humidity) up/down 키를 이용하여 설정합니다. (Set using a up/down key.) OUT에 점등
	설정 온도 표시 (Set Temp) up/down 키를 이용하여 설정합니다. (Set using a up/down key.) HEATER
	설정 FAN 온도 표시 (Set FAN Temp) up/down 키를 이용하여 설정합니다. (Set using a up/down key.) FAN
	설정 ALARM Hi 온도 표시 (Set ALARM Hi Temp value indicator.) up/down 키를 이용하여 설정합니다. (Set using a up/down key.)
	설정 ALARM Lo 온도 표시 (Set ALARM Low Temp value indicator.) up/down 키를 이용하여 설정합니다. (Set using a up/down key.)

◆ 프로그램 설정 방법 (SET키 5초이상 누르세요)

Press the SET key continuously 5sec., Parameter composition

	제어 편차 습도 설정 기능 (Hysteresis humidity) 설정 범위 1 ~ 20% (Setting range 1 ~ 20%)
	제어 편차 온도 설정 기능 (Hysteresis Temp) 설정 범위 1 ~ 20°C (Setting range 1 ~ 20°C)
	제어 편차 FAN 온도 설정 기능 (Hysteresis FAN Temp) 설정 범위 1 ~ 20°C (Setting range 1 ~ 20°C)
	제어 편차 알람 온도 설정 기능 (Hysteresis ALARM Temp) 설정 범위 1 ~ 20°C (Setting range 1 ~ 20°C)
	표시 습도 보정 설정 기능 (Adjust Input humidity) 설정 범위 -10 ~ 10% (Setting range -10 ~ 10%)
	표시 온도 보정 설정 기능 (Adjust Input Temp) 설정 범위 -10 ~ 10°C (Setting range -10 ~ 10°C)
	수동 출력 설정 시간 (Manual output setting time) 설정 범위 0 ~ 59분 (Setting range 0 ~ 59 minutes)
	수동 출력 설정 시간 (Manual output setting time) 설정 범위 0 ~ 24시간 (Setting range 0 ~ 24 hour)
	습도 출력 OFF온도 설정 기능 ③ ④ (Humidity output to off temp setting function) 설정 범위 1 ~ 100°C (Setting range 1 ~ 100°C)
	습도 출력 OFF제어편차 온도 설정 기능 (Humidity output to off temp setting hysteresis temp) 설정 범위 1 ~ 20°C (Setting range 1 ~ 20°C)
	습도 출력 제습/가습 설정 ③ ④ (Humidity output dhE/hE Set)

	기본값 dhE (Default value dhE)
	온도 출력 히팅/쿨링 설정 ⑤ ⑥ (Temp output Heating/Cooling Set)
	기본값 hEt (Default value hEt)
	출력 선택 기능 설정 ⑨ ⑩ 알람 출력 / TWIN TIMER 출력 선택 (Select the output function ALARM/TWIN TIMER)
	기본값 Ar ˜ (Default value Ar ˜)
	TWIN TIMER 출력 시간 설정(ON TIME) (Set the output Twin Time) 설정 범위 1 ~ 59 초 (Setting range 1 ~ 59 sec.)
	기본값 1.t (Default value 1.t)
	TWIN TIMER 출력 시간 설정(ON TIME) (Set the output Twin Time) 설정 범위 0 ~ 59 분 (Setting range 0 ~ 59 minutes)
	기본값 0. ˜ (Default value 0. ˜)
	TWIN TIMER 출력 시간 설정(OFF TIME) (Set the output Twin Time) 설정 범위 1 ~ 59 초 (Setting range 1 ~ 59 sec.)
	기본값 1.t (Default value 1.t)
	TWIN TIMER 출력 시간 설정(OFF TIME) (Set the output Twin Time) 설정 범위 0 ~ 59 분 (Setting range 0 ~ 59 minutes)
	기본값 0. ˜ (Default value 0. ˜)
	TWIN TIMER 출력 시간 설정(OFF TIME) (Set the output Twin Time) 설정 범위 0 ~ 24 시 (Setting range 0 ~ 24 hour)
	기본값 0.h (Default value 0.h)
	TWIN TIMER 출력 시간 설정(OFF TIME) (Set the output Twin Time) 설정 범위 0 ~ 24 시 (Setting range 0 ~ 24 hour)
	기본값 0.h (Default value 0.h)
	설정 값을 출하 시 초기 상태값으로 설정 및 저장 (Initial setting values to be Set and Storage)
	기본값 NO (Default value NO)