

사용설명서

IR PTZ Camera

- 제품을 사용하거나 설치하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어 주시기 바랍니다.
- 제품의 품질 향상을 위해 디자인과 스펙은 변경될 수 있습니다.

목차

1. 경고 및 주의	
1. 1 경고 및 주의	3p.
2. 제품 개요	
2. 1 제품 구성	4p.
2. 2 제품 구분	4p.
3. 동작 설정 방법	
3. 1 제품 설정 방법	5p.
4. 케이블 연결도	
4. 1 전원/통신 케이블 연결 방법	6p.
5. 제품 설치 방법	
5. 1 설치 방법	7p.
6. 동작 설명	
6. 1 초기 동작	10p.
6. 2 Motion 설정	10p.
6. 3 Dome 설정	31p.
6. 4 Clear 설정	42p.
6. 5 PTZ Reset	42p.
6. 6 그 외 빠른 실행 단축키	42p.
7. 제품 사양	
7. 1 기구물 사양	43p.
8. 도면	
8. 1 도면	44p.

1. 경고 및 주의

1.1 경고 및 주의

사용자의 안전을 지키며 재산상의 손해를 막기 위해 반드시 숙지하여 올바르게 사용하여 주시기 바랍니다.

1.2 경고 주의 표시 내용



설치 장소가 불충분한 곳에 설치하지 마십시오.

젖은 손으로 전원 플러그를 잡지 마십시오.

전력선과 근접하게 설치하지 마십시오.

떨어 뜨리거나 강한 충격, 진동을 피해 주십시오.



시공은 화재 및 감전의 위험이 있으므로 전문 대리점에 문의하여 주십시오.

조명의 떨림이 많은 곳에 설치하지 마십시오.

제품에서 연기나 비정상적인 발열시 사용을 중지하여 주십시오.

분해하거나 이물질을 넣지 마십시오.

1.3 사용 / 설치의 주의점

- 고온·고습의 환경에서 장시간 연속적으로 사용을 피해주십시오. 부품의 열화에 의해 수명이 단축될 수 있습니다.
설치장소의 방열 및 난방의 열이 제품에 직접 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- 카메라에 강한 충격을 가할 경우, 카메라 파손 또는 우천시 침수의 원인이 될 수 있습니다.
- 강한 빛이 카메라를 향하지 않게하여 주십시오. 화면에 스팟광처럼 강한 빛이 입사되면, 블루밍, 스미어가 발생할 수 있고, 센서의 색필터가 열화되어 변색이 생길 수 있으며, 커버의 내부반사에 의한 위신호가 발생할 수 있습니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격 또는 진동을 피하여 주십시오. 고장의 직접적인 원인이 됩니다.
- 전력선과 근접되어 있는 경우에는 제품과 거리를 1m 이상 분리하거나 별도의 금속관으로 배관공사를 한 후에 설치하여 주십시오. (금속관은 반드시 접지하여 주십시오)
- 본 제품은 천장 설치 전용입니다. 바닥 또는 경사면에 설치하면 정상적으로 동작하지 않거나 수명이 단축됩니다.
- 본 제품을 옥외에 설치하고자 할 경우 옥외전용 하우징과 함께 사용하여 주십시오.
- 다음과 같은 장소의 설치 및 사용을 피하여 주십시오.
 - 사용온도범위(실외형: 하우징 매뉴얼 참조)를 초과하는 장소
 - 에어컨 주위 등 급격한 온도변화가 발생하는 장소
 - 주방 등 증기나 기름기가 많은 장소 및 가연성 물질이 있는 장소
 - 방사선, X선, 강한 전파나 자기가 발생하는 장소
 - 대기 중 먼지, 자동차의 배기ガ스 등이 많이 발생하는 장소
 - 습기가 많은 장소
 - 해안 등 부식성 가스가 많이 발생하는 장소
- 카메라 내외부가 이물로 인해 오염된 경우에는 화상 및 화질에 영향을 미치므로 정기적으로 청소를 하여 주십시오.
- 카메라에 붙어 있는 보호시트는 설치공사 완료 후에 제거하여 주십시오.
- 본 제품에는 전원 스위치가 없습니다. 설치공사를 완료한 후에 최종적으로 전원을 인가하여 주십시오.
- 제품 내부에 내장되어 있는 리튬배터리에 이상이 있을 때 제조사에 문의하시기 바랍니다.
내장되어 있는 리튬배터리의 경우 제품을 고온에서 방치 시 폭발의 위험이 있습니다.

2. 제품 개요

2.1 제품 구성

제품 설치에 따라 액세서리의 종류가 다릅니다.



본체



마운트



오디오 & 통신 케이블
(IP 타입)



와이퍼(예비용)



스크류(M4*8 SUS)



스크류 (SET ANCHOR 1/4")



마운트 볼트



마운트 조인트




매뉴얼 (IP 타입)




전원 어댑터(옵션)

<벽부형>



벽부 브라켓

<천장형>



천장 브라켓




천장 브라켓
Pipe Socket




Tape Seal

2.2 각 부의 명칭


정면



후면



하단부



*스위치 설정방법은
동작설정 참조

3. 동작 설정 방법

3.1 제품 설정 방법

설치하기 전 반드시 프로토콜, 어드레스 등 DIP switch 설정을 한다.

DIP Switch 설정


1. 어드레스 설정 방법

제품 상단 부위에 TOP Cover를 열면 설정 스위치가 위치해 있습니다.



어드레스 스위치

* ID 세팅은 1~255까지 가능



S1 : 1번대 번호 설정

S3 : 10번대 번호 설정


S4 : 100번대 번호 설정

예) S4 = 1

S3 = 2

S1 = 8일 경우 128번

2. Protocol, Baudrate, Camera 설정 방법



1	2	3	PROTOCOL
OFF	OFF	OFF	PELCO-D
OFF	OFF	ON	PELCO-P
OFF	ON	OFF	WTX
OFF	ON	ON	EZP
ON	OFF	OFF	NC
ON	OFF	ON	NC
ON	ON	OFF	NC
ON	ON	ON	NC

4	5	6	BAUDRATE
OFF	OFF	OFF	2400
OFF	OFF	ON	4800
OFF	ON	OFF	9600
OFF	ON	ON	19200
ON	OFF	OFF	38400
ON	OFF	ON	57600
ON	ON	OFF	115200
ON	ON	ON	NC

7	RS TYPE	8	NTSC/PAL
OFF	RS-422	OFF	NTSC
ON	RS-485	ON	PAL

9	LOOP	10	SDI
OFF	ON	OFF	HD-SDI
ON	OFF	ON	EX-SDI

11	IP Module	12	UCC
OFF	OFF	OFF	OFF
ON	ON	ON	ON

3. 종단 설정




ON : 종단 설정
OFF : 종단 해지

한 대 이상의 카메라를 Multi-drop 형식으로 설치할 경우, 마지막 카메라에 종단설정을 해야 한다. 만약 그렇지 않을 경우 오작동이 발생 할 수 있다.

4. 케이블 연결도

4. 1 전원/통신 케이블 연결 방법



4. 1. 1 RS-485/RS-422 연결

PTZ 카메라는 키보드 또는 DVR과 같은 외부 장치에 의해 RS-485/RS-422 방식의 통신방법으로 원격제어 된다.

RS-485의 경우: 외부 D+, D- 두 가닥 선을 TRx+, TRx-에 각각 연결 한다.

RS-422의 경우 : 외부 data 네 가닥 선을 Rx+ / Rx- / Tx+ / Tx-에 연결 한다.

4. 1. 2 SDI 출력단

SDI 출력을 모니터나 DVR video input에 연결한다.

4. 1. 3 NETWORK LAN 연결단(IP 제품)

LAN 케이블에 연결하는 단자입니다.



주의사항




전원 AC24V 단자를 통신 단자에 연결 하지 마십시오


- 전원 단자 : 2PIN
 - 통신 단자 : 4PIN

5. 제품 설치 방법


5. 1 설치 방법



악세사리에 동봉된 WALL BRACKET RUBBER를 WALL BRACKET에 그림과 같이 부착 후 벽부에 부착해 주세요.




브라켓에 마운트를 시계방향으로 돌려 결합해 주세요.





* 천장형브라켓 설치시 포장부속에 포함된 SOCKET을 CEILING PIPE에 고정 후 사용하십시오.



천장 브라켓에 마운트를 시계방향으로 돌려 결합해 주세요.




마운트 부위의 작은 손잡이를 가볍게 누르고 아래로 내린 후 6쪽의 케이블 연결도를 참고 하여 배선을 연결해 주세요.



배선 연결 완료 후 방향에 맞춰 마운트를 회전 시킨 후 동본된 스크류(M4*8) 2개를 이용하여 마운트를 단단히 고정시킵니다.





OPEN 상태



CLOSE 상태
(시계방향 회전)

- 그림과 같이 제품 본체의 안전고리를 마운트 부분 후면 안전고리 걸이에 걸어 연결하여 장착하여 주세요.
- 마운트와 제품 본체의 방향 참고 표시가 일치 되도록 결합하세요.
- 제품 본체를 시계방향으로 끝까지 돌려서 제품을 체결하여 주세요.

* 본체와 마운트 체결 전 컨넥터 방향 필히 확인해 주세요.





※ 결합부분 틈이 없도록 볼트를 단단히 고정하여 주십시오. 조립이 제대로 안될 시 제품에 물이 유입될 수 있습니다.

그림과 같이 악세사리에 동봉되어 있는 마운트 스크류를 제품 본체와 단단히 고정하여 주세요.

SD CARD 삽입/제거 방법


* IP 모델 전용



마운트를 탈착한 본체를 준비합니다.


하우징 커버 상단에 체결된
볼트 및 안전고리를 풀어줍니다.

하우징 커버를 위로 들어올려
본체에서 탈착시킵니다.





그림처럼 WIPER 위치의
반대편 사이드 커버를 탈착해야 합니다.

왼쪽 사이드 커버의 볼트를
풀어줍니다.



볼트를 풀어준 왼쪽 사이드 커버를
본체에서 탈착시킵니다.



*조립은 본 설명의 역순으로 진행.

SD CARD를 화살표 방향으로 밀어주어 삽입/제거 합니다.
(제품 SD-CARD MEMORY 항시 포함)

※주의사항※

- 습기 및 물기가 닿지 않는 곳에서 작업.
- 정전기 방지를 위해 장갑을 착용하거나 접지 시킨 후 작업.
- 재조립 시 하우징의 방수 리버가 제 위치에 있는지 확인 후 조립.

6. 주요 기능 설명

6. 1 초기화면

제품에 전원이 공급되면, 제품의 Address, 버전, 프로토콜과 영상설정 상태를 볼 수 있습니다.

INITIALIZE	
PTZ ID	: 001
VERSION	: X. XX
D-OUTPUT	: 1080p30/NTSC
IP INFO	: IP PROTOCOL 2400 (CU)
RS INFO	: PELCO D 2400, N, 1/422
CAMERA	: XX XXX..OK VER: XX, XX
▷ PAN INIT OK
▷ TILT INIT OK
▷ NORMAL SETTING WAIT ..	

IP

INITIALIZE	
PTZ ID	: 001
VERSION	: X. XX
D-OUTPUT	: 1080p30/NTSC
UCC INFO	: UCC PROT. (9600)
RS INFO	: PELCO D 2400, N, 1/422
CAMERA	: XX XXX..OK VER: XX, XX
▷ PAN INIT OK
▷ TILT INIT OK
▷ NORMAL SETTING WAIT ..	

UCC

6. 2 Motion 설정

6. 2. 1 Preset

MAIN MENU	
MOTION	▶
DOME	▷
CAMERA	▷
CLEAR	▷
FACTORY SET	
PTZ RESET	

EXIT
<NEAR / RIGHT ▷ MOTION >

MOTION MENU	
PRESET	▶
TOUR	▷
GROUP	▷
SCAN	▷
PATTERN	▷
AREA	▷
ALARM	▷
PRIVACY	▷
HOME POS	▷

BACK
<NEAR / RIGHT ▷ PRESET >

Preset 기능은 키보드 컨트롤러 실행 시 저장된 Preset의 특정 좌표값으로 자동 이동하는 기능입니다. 최대 255개까지 Preset을 저장할 수 있습니다.

(1) Preset 번호 설정

P001 : 설정된 Preset 번호 / 001 : 설정 안된 Preset 번호

이동 :  선택 : 

PRESET MENU	
NUMBER	: 001
TITLE	: NONE
FOCUS	: DISABLE
POSITION SET	▶
EXIT TIME	: DISABLE
MOVE SPEED	: DISABLE

SAVE CLR BACK EXIT
<NEAR / RIGHT ▷ NUMBER >

PRESET MENU	
PRESET SELECT	: 001
P001	002 003 004 005
006	007 008 009 010
011	012 013 014 015
016	017 018 019 020
021	022 023 024 025
026	027 028 029 030
031	032 033 034 035
036	037 038 039 040
041	042 043 044 045

<EXIT ▷ FOCUS NEAR>


(2) Preset 타이틀 설정

이동 :  JOYSTICK

선택 :  TELE or  JOYSTICK

삭제 :  WIDE or  JOYSTICK

Preset 실행 화면에 표시되는 Preset의 TITLE을 원하는 대로 설정할 수 있습니다.



TITLE 설정 후 NEAR버튼을 누르면 Menu 전 단계로 이동합니다.


(3) Preset 설정을 위한 focus 모드 선택

① Focus 항목 선택

 or  JOYSTICK

② Focus 메뉴 위치 선택

 JOYSTICK



focus 메뉴에는 3가지 항목을 선택할 수 있습니다.

-> AUTO, MANUAL, ONESHT.

Preset 위치 이동 후 Focus Mode 선택합니다.(1번 가능)

(4) Preset 위치 설정

① Position 항목 선택



 or  JOYSTICK

② 희망 위치 선택

 JOYSTICK

③ NEAR 버튼을 누름





(5) EXIT TIME 설정 방법

PRESET MENU

NUMBER : 001
TITLE :
FOCUS : AUTO
POSITION SET ▶
EXIT TIME : OFF
MOVE SPEED : OFF

SAVE CLR BACK EXIT
<NEAR / RIGHT > EXIT TIME >

PRESET 동작이 완료된 이후에 PRESET MODE에서 빠져 나오는 시간을 설정한다.
(OFF ~ 30MIN) ※ 기본값 : 10SEC

이동 :  or 

선택 : 

선택완료 : 

PRESET MENU

NUMBER : 001
TITLE :
FOCUS :
POSITION SET ▶
EXIT TIME : OFF
MOVE SPEED : 64

SAVE CLR BACK EXIT
<NEAR / RIGHT > EXIT TIME >

(6) MOVE SPEED 설정
: 1~64 MOVE SPEED를 설정합니다.

PRESET MENU

NUMBER : 001
TITLE :
FOCUS :
POSITION SET ▶
EXIT TIME : OFF
MOVE SPEED : OFF

SAVE CLR BACK EXIT
<NEAR > DATA SAVE >


(7) "SAVE" : 설정한 데이터를 저장합니다.

(8) "CLR" : 설정한 데이터를 저장하지 않고 지웁니다.

(9) "BACK" : 전단계로 이동합니다.

(10) "EXIT": 메뉴에서 빠져 나갑니다.

6. 2. 2 Tour




Tour 기능은 저장된 여러 개의 Preset을 선택하여 순서대로 작동하게 할 수 있는 기능으로, 각각 Preset마다의 속도(1~64 step)와 정지시간(1~99sec)의 선택이 가능합니다. 최대 8개의 Tour를 저장할 수 있습니다.

(※ 1개의 Tour는 15개의 preset을 설정할 수 있습니다.)

(1) Tour 번호 설정


T01 : 설정된 Tour 번호 / 01 : 설정 안된 Tour 번호



(2) Tour 타이틀 설정



Tour 실행 화면에 표시되는 Tour의 TITLE 을 원하는 대로 설정할 수 있습니다.



TITLE 설정 후 NEAR버튼을 누르면 Menu 전 단계로 이동합니다.

(3) Tour 대상 Preset 설정

① TOUR EDIT 항목 설정



② Preset 번호 선택




TOUR EDIT (01)			
NO	PRESET	SPEED	DWELL
01	◀ 01	63	01
02	◁ 02	63	01
03	XX	XX	XX
04	XX	XX	XX
05	XX	XX	XX
06	XX	XX	XX
07	XX	XX	XX
08	XX	XX	XX
< SEL & NEAR		PRESET &	LEFT >
< SEL & NEAR		DELETE	WIDE >

③ 완료 후 NEAR 버튼 누름



TOUR MENU	
PRESET SELECT : 001	
P001	P002
006	007
011	012
016	017
021	022
026	027
031	032
036	037
041	042
046	047
051	052
056	057
061	062
066	067
071	072
076	077
081	082
086	087
091	092
096	097
101	102
106	107
111	112
116	117
121	122
126	127
131	132
136	137
141	142
146	147
151	152
156	157
161	162
166	167
171	172
176	177
181	182
186	187
191	192
196	197
201	202
206	207
211	212
216	217
221	222
226	227
231	232
236	237
241	242
246	247
251	252
256	257
261	262
266	267
271	272
276	277
281	282
286	287
291	292
296	297
301	302
306	307
311	312
316	317
321	322
326	327
331	332
336	337
341	342
346	347
351	352
356	357
361	362
366	367
371	372
376	377
381	382
386	387
391	392
396	397
401	402
406	407
411	412
416	417
421	422
426	427
431	432
436	437
441	442
446	447
451	452
456	457
461	462
466	467
471	472
476	477
481	482
486	487
491	492
496	497
501	502
506	507
511	512
516	517
521	522
526	527
531	532
536	537
541	542
546	547
551	552
556	557
561	562
566	567
571	572
576	577
581	582
586	587
591	592
596	597
601	602
606	607
611	612
616	617
621	622
626	627
631	632
636	637
641	642
646	647
651	652
656	657
661	662
666	667
671	672
676	677
681	682
686	687
691	692
696	697
701	702
706	707
711	712
716	717
721	722
726	727
731	732
736	737
741	742
746	747
751	752
756	757
761	762
766	767
771	772
776	777
781	782
786	787
791	792
796	797
801	802
806	807
811	812
816	817
821	822
826	827
831	832
836	837
841	842
846	847
851	852
856	857
861	862
866	867
871	872
876	877
881	882
886	887
891	892
896	897
901	902
906	907
911	912
916	917
921	922
926	927
931	932
936	937
941	942
946	947
951	952
956	957
961	962
966	967
971	972
976	977
981	982
986	987
991	992
996	997

(4) Time Display 설정



TOUR 동작 중 각 preset의 dwell time에 대해
남은 시간을 표시해주는 기능(OFF / ON)
※ 기본값 : OFF

이동 :  or 

선택 :  JOYSTICK

선택완료 : 




(5) "SAVE" : 설정한 데이터를 저장합니다.

(6) "CLR" : 설정한 데이터를 저장하지 않고 지웁니다.

(7) "BACK" : 전단계로 이동합니다.

(8) "EXIT": 메뉴에서 빠져 나갑니다.

6. 2. 3 GROUP




GROUP 설정 : 최대 6개의 Group을 호출하여 내장된 TOUR를 순서대로 호출 및 감시할 수 있습니다.

(1) GROUP 번호 설정

G01 : 설정된 Group 번호 / 01 : 설정 안된 Group 번호


1~6번까지 그룹 설정합니다.



(2) GROUP 타이틀 설정




GROUP 실행 화면에 표시되는 GROUP의 TITLE 을 원하는 대로 설정할 수 있습니다.



TITLE 설정 후 NEAR버튼을 누르면 Menu 전 단계로 이동합니다.

(3) GROUP SET 설정



① GROUP EDIT 항목 설정




② TOUR 번호 선택



③ 완료 후 NEAR 버튼 누름



- GROUP EDIT : 1~6번까지 TOUR를 설정합니다.




(4) "SAVE" : 설정한 데이터를 저장합니다.

(5) "CLR" : 설정한 데이터를 저장하지 않고 지웁니다.

(6) "BACK" : 전단계로 이동합니다.

(7) "EXIT": 메뉴에서 빠져 나갑니다.

6. 2. 4 Scan




Scan 기능은 두 지점의 위치를 좌우로 왕복하여 감시하는 기능입니다. 두 지점 왕복 시 속도 조절(1~64 step)이 가능하며 8개의 Scan을 저장할 수 있습니다.

(1) Scan 번호 설정

S01 : 설정된 Scan 번호 / 01 : 설정 안된 Scan 번호


이동 :  선택 : 



(2) Scan 타이틀 설정

이동 :  선택 :  or  or  삽제 :  or 

Scan 실행 화면에 표시되는 Scan의 TITLE을 원하는 대로 설정할 수 있습니다.



TITLE 설정 후 NEAR버튼을 누르면 Menu 전 단계로 이동합니다.

(3) Scan 속도 설정

Increase :  or 

Decrease :  or 

동작속도는 1~64 단계로 조절할 수 있습니다.

SCAN MENU					
NUMBER	: 01				
TITLE	:				
SPEED	: NONE				
DWELL	: NONE				
MOTION TYPE	: NONE				
DIRECTION	: NONE				
START POS	▷				
END POS	▷				
SAVE	CLR	BACK	MOVE SPEED		EXIT
< NEAR / RIGHT ▷ DWELL >					

(4) Dwell Time 설정

Increase :  or 

Decrease :  or 

Scan동작후 다음 Scan이 실행되기 전까지의 체류시간을 말합니다. 00~59초까지 설정이 가능합니다.

SCAN MENU					
NUMBER	: 01				
TITLE	:				
SPEED	: NONE				
DWELL	: NONE				
MOTION TYPE	: NONE				
DIRECTION	: NONE				
START POS	▷				
END POS	▷				
SAVE	CLR	BACK	DWELL		EXIT
< NEAR / RIGHT ▷ DWELL >					

(5) Motion Type

PAN/TILT 방향을 설정합니다.

PAN 설정 시 지정된 좌표 값에서 PAN 만 SCAN 진행

TILT 설정 시 지정된 좌표 값에서 TILT 만 SCAN 진행

이동 :  or 

선택 : 

선택완료 : 

SCAN MENU					
NUMBER	: 01				
TITLE	:				
SPEED	: NONE				
DWELL	: NONE				
MOTION TYPE	: NONE				
DIRECTION	: NONE				
START POS	▷				
END POS	▷				
SAVE	CLR	BACK	MOTION TYPE		EXIT
< NEAR / RIGHT ▷ MOTION TYPE >					

(6) Direction

PAN : Clock Wise 및 C_Clock Wise 진행 방향을 설정합니다.

C_Clock WISE 설정시 시계 반대 방향으로 진행
Clock WISE 설정시 시계 방향으로 진행

TILT : U&D(UP & DOWN) 설정합니다.

이동 :  or 

선택 : 

선택완료 : 

SCAN MENU	
NUMBER	: 01
TITLE	:
SPEED	: NONE
DWELL	: NONE
MOTION TYPE	: NONE
DIRECTION	: NONE
START POS	▷
END POS	▷
SAVE	CLR
BACK	BACK
< NEAR / RIGHT > DIRECTION > EXIT	

(7) Scan 시작 위치 설정

① START POSITION 선택
 or 

SCAN MENU	
NUMBER	: 01
TITLE	:
SPEED	: NONE
DWELL	: NONE
MOTION TYPE	: NONE
DIRECTION	: NONE
START POS	▷
END POS	▷
SAVE	CLR
BACK	BACK
< NEAR / RIGHT > START POS > EXIT	

② 위치 선택


③ NEAR 버튼 누름


STRAT POSITION	
< EXIT > FOCUS NEAR >	
SET POSITION P : 000 T : 000 Z : x01	

(8) Scan 완료 위치 설정

① END POSITION 선택
 or 

SCAN MENU	
NUMBER	: 01
TITLE	:
SPEED	: NONE
DWELL	: NONE
MOTION TYPE	: NONE
DIRECTION	: NONE
START POS	▷
END POS	▷
SAVE	CLR
BACK	BACK
< NEAR / RIGHT > END POS > EXIT	

② 위치 선택


③ NEAR 버튼 누름


SCAN END POSITION	
< EXIT > FOCUS NEAR >	
SET POSITION P : 000 T : 000 Z : x01	

Motion Type : PAN인 경우 PAN만 이동 가능합니다.


TILT인 경우 TILT만 이동 가능합니다.

(9) "SAVE" : 설정한 데이터를 저장합니다.


(10) "CLR" : 설정한 데이터를 저장하지 않고 지웁니다.

(11) "BACK" : 전단계로 이동합니다.

(12) "EXIT": 메뉴에서 빠져 나갑니다.



6. 2. 5 Pattern




Pattern 기능은 사용자가 Pan, Tilt, Zoom 동작시킨 패턴을 저장하여, 키보드 컨트롤러로 실행 시 저장 패턴을 자동 실행하는 기능입니다.

최대 저장 시간은 65초까지 가능하며 4개의 Pattern을 저장할 수 있습니다.

(1) Pattern 번호 설정

PAT01 : 설정된 Pattern 번호 / 01 : 설정 안된 Pattern 번호


이동 :  선택 : 



(2) Pattern 타이틀 설정

이동 :  선택 :  or  삽제 :  or 


Pattern 실행 화면에 표시되는 Pattern의 TITLE을 원하는 대로 설정할 수 있습니다.



TITLE 설정 후 NEAR버튼을 누르면 Menu 전 단계로 이동합니다.

(3) Pattern 내용 설정



① RECORD SAVE 선택





② 설정할 패턴 녹화



③ NEAR 버튼 누름-> EXIT FAR 버튼 누름-> RECORD ON



(4) 녹화된 Pattern 내용을 재생 합니다.



(5) "SAVE" : 설정한 데이터를 저장합니다.

(6) "CLR" : 설정한 데이터를 저장하지 않고 지웁니다.

(7) "BACK" : 전단계로 이동합니다.

(8) "EXIT": 메뉴에서 빠져 나갑니다.

6.2.6 Area

The screenshot shows the Axis Camera Control software interface. The Main Menu is at the top with options: MOTION, DOME, CAMERA, CLEAR, FACTORY SET, and PTZ RESET. Below the Main Menu, there are two rows of controls: 'EXIT <NEAR / RIGHT' and 'MOTION >'. The Motion Menu is open on the right, listing PRESET, TOUR, GROUP, SCAN, PATTERN, AREA, ALARM, PRIVACY, and HOME POS. The 'AREA' option is highlighted with a gray bar and a black arrow pointing to the right.

Area 기능은 특정 구간 상에 문구를 나타낼 수 있는 기능으로 최대 16 Area를 저장할 수 있습니다.

(1) Area 번호 설정

AR01 : 설정된 Area 번호 / 01 : 설정 안된 Area 번호

이동 :  선택 : 

AREA MENU				
AREA SELECT : 01				
01	02	03	04	05
06	07	08	09	10
11	12	13	14	15
16				
<SEL & MEAR / MOVE & JOYSTICK>				
SAVE	CLR	BACK	EXIT	
<NEAR / RIGHT > AREA NO >				

(2) Area 타이틀 설정

이동 :  선택 :  or  삭제 :  or 

Area 실행 화면에 표시되는 Area의 타이틀을 원하는 대로 설정할 수 있습니다.

<p>AREA MENU</p> <hr/> <p>NUMBER :01</p> <p>TITLE : <input style="width: 150px; border: 1px solid black; border-radius: 5px;" type="text"/></p> <p>DIRECTION :NONE</p> <p>S PAN POS. ▷</p> <p>E PAN POS. ▷</p> <p>SAVE CLR BACK EXIT</p> <p><NEAR / RIGHT ▷ TITLE></p>	<p>-----</p> <p>AREA TITLE EDIT</p> <hr/> <p>TITLE : <input style="width: 150px; border: 1px solid black; border-radius: 5px;" type="text"/></p> <p>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (</p> <p>) A B C D E F G H I J K</p> <p>L M N O P Q R S T U V W</p> <p>X Y Z . / , + - < > O</p> <p>< STORE ▷ TELE MOVE ▷ JOYSTICK ></p> <p>< DELETE ▷ WIDE BACK ▷ NEAR ></p>
--	---

TITLE 설정 후 NEAR버튼을 누르면 Menu 전 단계로 이동합니다.

(3) Direction 설정

AREA MENU

NUMBER : 01
TITLE :
DIRECTION : <C_CLOCK WISE>

S PAN POS. ▶
E PAN POS. ▶

SAVE CLR BACK EXIT
< NEAR / RIGHT ▶ DIRECTION >

C_Clock WISE 설정시 시계 반대 방향으로 표시
Clock WISE 설정시 시계 방향으로 표시

이동 :  or 

선택 : 

선택완료 : 

(4) 구간 시작 위치 설정

① START PAN POSITION 선택



② 위치 선택



③ NEAR 버튼 누름



AREA MENU

NUMBER : 01
TITLE :
DIRECTION : NONE
S PAN POS. ▶

E PAN POS. ▶


SAVE CLR BACK EXIT
< MOVE & NEAR / START POS >

AREA START PAN POSITION

< EXIT ▶ FOCUS NEAR >
SET POSITION P : 000 T : 000 Z : x01

(5) 구간 종료 위치 설정

① END PAN POSITION 선택



② 위치 선택



③ NEAR 버튼 누름



AREA MENU

NUMBER : 01
TITLE :
DIRECTION : NONE
S PAN POS. ▶

E PAN POS. ▶

SAVE CLR BACK EXIT
< MOVE & NEAR / END POS >

AREA STOP PAN POSITION


< EXIT ▶ FOCUS NEAR >
SET POSITION P : 000 T : 000 Z : x01

(6) "SAVE" 설정한 데이터를 저장합니다.


(7) "CLR" 앞에서 설정한 내용을 저장하지 않고
지웁니다.

(8) "BACK" 은 전단계로 이동합니다.

(9) "EXIT"는 메뉴에서 나갑니다.




6. 2. 7 Alarm



Alarm 기능은 외부 센서로부터 신호를 받아 설정되어있는 Preset Position으로 자동 이동하는 기능입니다. 최대 8개의 Alarm을 저장할 수 있습니다.

(1) Alarm 번호 설정


E01 : 설정된 Alarm 번호 / 01 : 설정 안된 Alarm 번호



(2) Alarm 타이틀 설정

이동 : 선택 : or 삭제 : or

Alarm 실행 화면에 표시되는 Alarm의 TITLE을 원하는 대로 설정할 수 있습니다.





TITLE 설정 후 NEAR버튼을 누르면 Menu 전 단계로 이동합니다.

(3) Alarm 작동시 이동할 Preset 번호 설정

① Preset Num 항목 선택 ② 이동할 Preset 설정



③ NEAR 버튼 누름




(4) "SAVE" : 설정한 데이터를 저장합니다.


(5) "CLR" : 설정한 데이터를 저장하지 않고 지웁니다.

(6) "BACK" : 전단계로 이동합니다.

(7) "EXIT": 메뉴에서 빠져 나갑니다.




6. 2. 8 Privacy




감시 영역 중에 사생활 보호가 필요한 영역에 대하여 마스킹 처리합니다.
최대 8개 까지 설정 가능합니다.

(1) Privacy Zone 번호 설정

R01 : 설정된 Privacy 번호 / 01 : 설정 안된 Privacy 번호



(2) Color 설정 : BLACK/WHITE



Privacy Mask의 Color 변경 가능합니다.
선택하여 프라이버시 마스크 색상 변경
※기본값 WHITE

(3) Mask set 설정

이동 :  JOYSTICK

선택 :  TELE or  JOYSTICK

삭제 :  WIDE or  JOYSTICK

Privacy 실행 화면에 표시되는 Privacy의 위치를 원하는 대로 설정할 수 있습니다.




Privacy 설정 후 NEAR버튼을 누르면 Menu 전 단계로 이동합니다.

(4) "SAVE" : 설정한 데이터를 저장합니다.


(5) "CLR" : 설정한 데이터를 저장하지 않고 지웁니다.

(6) "BACK" : 전단계로 이동합니다.

(7) "EXIT": 메뉴에서 빠져 나갑니다.



6. 2. 9 Home Position




Home Postion : 홈으로 선택된 좌표로 이동됩니다.(255+PRESET)
홈 좌표가 저장되지 않은 경우 PAN 0, TILT 0, ZOOM 0로 이동됩니다.

(1) Home Position ON/OFF 설정



(2) Home Position SET 설정



6.3 Dome 설정




DOME 설정 메뉴에서 Pan, Tilt, Zoom 동작을 설정할 수 있습니다.

6.3.1 TITLE 설정

이동 : 선택 : or 삭제 : or


TITLE 설정 후 NEAR 버튼을 누르면 전 단계로 이동.



6.3.2 OSD ON/OFF 기능 설정

이 기능으로 카메라 화면상에 나타나는 OSD설명을 끄거나 켤 수 있습니다.

이동 : or 선택 : 선택완료 :




6. 3. 3 PARK MODE 설정

PTZ 동작이 정지해 있을 때 설정한 시간이 지난 후 지정된 MOTION 기능이 동작합니다.





- ON/OFF : ON/OFF
 - TIME : 10초~1 HOUR
 - MOTION : PRESET / TOUR / GROUP / SCAN / PATTERN / HOMEPOS
 - NUMBER
- PRESET : 1~255
TOUR : 1~8
GROUP : 1~6
SCAN : 1~8
PATTERN : 1~4



6. 3. 4 TEMPERATURE 설정

제품 내부의 온도를 확인하여 제품이 동작하는 것에 있어 최적의 온도를 유지 시켜주는 기능입니다.




(1) HEATER ON

HEATER를 동작 시키는 온도를 설정 합니다.(0~70°C)

이동 :  or 
JOYSTICK

선택 :  
JOYSTICK

선택완료 : 
NEAR




(2) ON TIME

HEATER의 동작 시간을 설정 합니다.
(10~60분,10분 단위 설정)

이동 :  or 
JOYSTICK

선택 :  
JOYSTICK

선택완료 : 
NEAR



(3) HEATER OFF

HEATER 동작의 멈추는 온도를 설정 합니다.(0~70°C)

이동 :  or 
JOYSTICK

선택 :  
JOYSTICK

선택완료 : 
NEAR

TEMP. MENU

HEATER ON	: 5 C
ON TIME	: 30 MIN
HEATER OFF	: 30 C
FAN ON	: 50 C
FAN OFF	: 40 C

CURRENT TEMPER : 024.9

BACK

< NEAR / RIGHT ▷ FAN ON >

(4) FAN ON

FAN 동작의 시작 온도를 설정 합니다.(0~70°C)

이동 :  or  JOYSTICK

선택 :  JOYSTICK

선택완료 :  NEAR

TEMP. MENU

HEATER ON	: 5 C
ON TIME	: 30 MIN
HEATER OFF	: 30 C
FAN ON	: 50 C
FAN OFF	: 40 C

CURRENT TEMPER : 024.9

BACK

< NEAR / RIGHT ▷ FAN OFF >

(5) FAN OFF


FAN 동작의 멈추는 온도를 설정 합니다.(0~70°C)

이동 :  or  JOYSTICK

선택 :  JOYSTICK

선택완료 :  NEAR

6.3.5 Special 설정



(1) SDI FORMAT


720p30(25) ~ 1440p30(25)

- * Video Format 설정은 제품사양별로 차이가 있습니다.
- * 아날로그 출력은 Video Format이 적용되지 않습니다.

이동 : or

선택 :
 JOYSTICK

선택완료 :




(2) Speed By Zoom

Speed By Zoom ON 설정시 Pan, Tilt 속도 조정이 가능합니다. (최대줌에서 확인 가능)

이동 : or

선택 :
 JOYSTICK

선택완료 :




(3) POWER UP

POWER UP ACTION 작동 시 어떠한 기능을 수행하다 정전이나 전원이 OFF될 경우 OFF전 기능을 기억하여 전원 ON시 다시 기능을 수행 합니다.

이동 : or

선택 :
 JOYSTICK

선택완료 :



(4) FLIP TYPE


- OFF : TILT 이동 범위가 0 ~ 90도로 제한
- AUTO : TILT가 90도로 이동 시 PAN 180도 반전 이동됨
- DIGITAL : TILT 이동 범위가 0 ~ 180도 변경됨
(90도에서 영상만 반전됨)

* 제품 사양별로 지원합니다.

이동 :  or 

선택 : 

선택완료 : 



(5) SCROLL TYPE

커서 진행 방법 설정


STEP : 한 STEP시만 진행

AUTO : 지속적으로 SCROLL 이동 가능

이동 :  or 

선택 : 

선택완료 : 



(6) RESPONSE TXD

Tx 통신 라인으로 고유의 프로토콜 응답 값을 전송하는 기능입니다.

(일부 Protocol만 지원합니다.)

이동 :  or 

선택 : 

선택완료 : 



(7) P-FREEZE


모션 동작 시 이동 구간에서는 화면이 정지되어 있는 기능입니다.

이동 :  or 

선택 : 

선택완료 : 

6. 3. 6 ZERO POS 설정




POSITION 지정 시 지정된 위치가 PAN 0도가 되며
지정된 위치를 기준으로 설정됩니다.

이동 :  or 
JOYSTICK

선택 : 
JOYSTICK

선택완료 : 

6. 3. 7 DOME RESET 설정



DOME MENU 초기화 기능입니다.

DOME MENU

TITLE	:
OSD ON/OFF	▷
PARK MODE	▷
TEMPERATURE	▷
SPECIAL	▷
ZERO POS	▷
DOME RESET	

NEXT **SAVE** **BACK** **EXIT**
<NEAR / RIGHT> > TITLE>

DOME NEXT MENU

DATA BACK/LOAD	▷
EXT IR SET	▷
WIPER SETTING	▷
INIT. SETTING	▷

NEXT **SAVE** **BACK** **EXIT**
<NEAR / RIGHT> > SUB MENU>

6. 3. 8 DATA BACK/LOAD 설정 : 각 기능에 해당하는 설정값을 저장하거나, 불러옵니다.

DATA BACK/LOAD

MOTION	: SAVE
CAMERA	: SAVE
DOME	: SAVE
ALL	: SAVE
MOTION	: LOAD
CAMERA	: LOAD
DOME	: LOAD
ALL	: LOAD

BACK
<NEAR / RIGHT> > DATA SAVE>

DATA BACK/LOAD

MOTION	: SAVE	YES <NO>
CAMERA	: SAVE	
DOME	: SAVE	
ALL	: SAVE	
MOTION	: LOAD	
CAMERA	: LOAD	
DOME	: LOAD	
ALL	: LOAD	

BACK
<NEAR / RIGHT> > DATA SAVE>

6. 3. 9 EXTERNAL IR 설정

EXT IR SET

IR SYNC MODE	: ALS SYNC
IR ILLUMINATE	: HIGHEST
ICR CHG LUX	: 2 LUX
IR CONT. TYPE	: AUTO
IR OFFSET	: 0

BACK
<NEAR / RIGHT> > SYNC SET>

(1) IR SYNC MODE

ALS SYNC : 가시광선 영역에 동기화 함

ALL ON : IR 항상 켜짐

ALL OFF : IR 항상 꺼짐

ICR SYNC : Camera ICR 상태와 연동되어 External IR 동작

※ 초기 공장출하 모드는 ALS SYNC .

이동 :  or 

선택 : 

선택완료 : 

EXT IR SET

IR SYNC MODE	: ALS SYNC
IR ILLUMINATE	: HIGHEST
ICR CHG LUX	: 2 LUX
IR CONT. TYPE	: AUTO
IR OFFSET	: 0

BACK
<NEAR / RIGHT> > ILLUMINATE>

(2) IR ILLUMINATE

HIGHEST : 최고로 많은 IR 광량 출력

HIGH : 많은 IR 광량 출력

LOWEST : 최하로 적은 IR 광량 출력

LOW : 낮은 IR 광량 출력

※ 초기 공장출하 모드는 HIGHEST.

이동 :  or 

선택 : 

선택완료 : 

EXT IR SET

IR SYNC MODE	: ALS SYNC
IR ILLUMINATE	: HIGHEST
ICR CHG LUX	: 2 LUX
IR CONT. TYPE	: AUTO
IR OFFSET	: 0

BACK
<NEAR / RIGHT ▷ ICR LUX>

EXT IR SET

IR SYNC MODE	: ALS SYNC
IR ILLUMINATE	: HIGHEST
ICR CHG LUX	: 2 LUX
IR CONT. TYPE	: AUTO
IR OFFSET	: 0

BACK
<NEAR / RIGHT ▷ IR CONT. TYPE>

EXT IR SET

IR SYNC MODE	: ALS SYNC
IR ILLUMINATE	: HIGHEST
ICR CHG LUX	: 2 LUX
IR CONT. TYPE	: AUTO
IR OFFSET	: 0

BACK
<NEAR / RIGHT ▷ IR OFFSET>

6. 3. 10 WIPER 설정

WIPER SETTING

WIPER MODE	: OFF MODE
WIPER POSITION	: RIGHT
WIPER INT. TIME	: XXXX
WIPER ON TIME	: XXXX

BACK
<NEAR / RIGHT ▷ WIPER MODE>

(3) ICR CHG LUX

Day / Night ICR 조도 값을 설정합니다. (0.5~20)

※ 초기 공장출하 모드는 2 LUX

※ ALS Sync Mode만 지원합니다.

이동 :  or 

선택 : 

선택완료 : 

(4) IR CONT. TYPE

IR ZOOM 관련 AUTO / MANUAL 전환 설정합니다.

AUTO : CAMERA 광학 줌과 IR ZOOM 연동

MANUAL : IR ZOOM만 동작

※ 초기 공장 출하 모드는 AUTO

이동 :  or 

선택 : 

선택완료 : 

(5) IR OFFSET

IR 감도를 설정합니다. (-4~4)

※ 초기 공장 출하 모드는 0

이동 :  or 

선택 : 

선택완료 : 

(1) WIPER MODE

와이퍼 기능의 사용여부를 설정합니다.

(ON MODE / OFF MODE / TIME SET)

※ 초기 공장출하 모드는 OFF MODE

이동 :  or 

선택 : 

선택완료 : 

WIPER SETTING

WIPER MODE	: ON MODE
WIPER POSITION	: RIGHT
WIPER INT. TIME	: XXXX
WIPER ON TIME	: 10MIN

BACK
<NEAR / RIGHT ▷ WIPER POS.>

WIPER SETTING

WIPER MODE	: TIME SET
WIPER POSITION	: RIGHT
WIPER INT. TIME	: 8MIN
WIPER ON TIME	: ALWAYS

BACK
<NEAR / RIGHT ▷ WIPER TIME>

WIPER SETTING

WIPER MODE	: ON MODE
WIPER POSITION	: RIGHT
WIPER INT. TIME	: XXXXX
WIPER ON TIME	: <ALWAYS>

BACK
<CHANGED> UP/DN SEL>NEAR>

(2) WIPER POSITION

WIPER 기본 위치를 설정 합니다.
(제품별로 차이가 있습니다.)

이동 :  or 

선택 : 

선택완료 : 

(3) WIPER INTERVAL TIME

10SEC ~ 4HOUR

설정한 시간 간격으로 Wiper가 1번씩 동작합니다.
※ ON TIME 의 시간 동안 Wiper가 동작합니다.

이동 :  or 

선택 : 

선택완료 : 

(4) WIPER ON TIME

1MIN ~ ALWAYS

설정한 시간 동안 Wiper 가 지속적으로 동작합니다.

이동 :  or 


선택 : 

선택완료 : 

6. 3. 11 INIT. 설정



지정시간 경과 시 제품 전원 재인가와 동일한 초기화 동작을 수행하는 기능입니다.



INIT. MODE : OFF, ON

(1) INIT. Setting


지정시간 경과 시 초기화 동작 기능의 사용여부를 설정합니다.

※ 초기 공장출하 모드는 OFF

이동 : or

선택 :

선택완료 :



INIT. TIME : 1~5 DAY, 12HOUR

(2) INIT. TIME

초기화 동작을 수행할 주기를 설정합니다.

제품 전원 인가 후 지정된 시간 마다 초기화 실행.

12시간 / 1일 / 2일 / 3일 / 5일

INIT.MODE가 ON일 때 선택 가능합니다.

이동 : or

선택 :

선택완료 :

6.4 Clear 설정

MOTION 기능에 설정되어 있는 데이터를 삭제(초기화)하는 기능입니다.

MAIN MENU

- MOTION ▷
- DOME ▷
- CAMERA ▷
- CLEAR** ▶
- FACTORY SET
- PTZ RESET

EXIT
<NEAR / RIGHT ▷ CLEAR>

CLEAR MENU

PRESET	<X>	ALARM	X
TOUR	X	PRIVACY	X
GROUP	X	HOME POS.	X
SCAN	X	ZERO POS.	X
PATTERN	X	MOTION ALL	X
AREA	X		

< ON ▷ TELE ▷ BACK ▷ NEAR>
< OFF ▷ WIDE ▷ EXIT ▷ FAR >

이동 :  or  선택 :  선택완료 : 

6.5 Factory set

MAIN MENU

- MOTION ▷
- DOME ▷
- CAMERA ▷
- CLEAR ▷
- FACTORY SET**
- PTZ RESET

EXIT
<NEAR / RIGHT ▷ FACTORY SET>

DOME, CAMERA, MOTION 세팅 전체 CLEAR 됩니다.

⚠ Factory Set 설정시 공장 출하 초기값으로 되돌아 갑니다.
본 기능 실행시 현재의 설정값은 지워지게 되므로 주의하시기 바랍니다.

6.6 PTZ Reset

MAIN MENU

- MOTION ▷
- DOME ▷
- CAMERA ▷
- CLEAR ▷
- FACTORY SET
- PTZ RESET**

EXIT
<NEAR / RIGHT ▷ PTZ RESET>

카메라 리셋 기능으로 카메라 ID, 프로토콜, 통신속도 등을 변경하기 위해 dipswitch 설정을 바꾼 경우 카메라를 다시 시작해야 하는데, 이때 사용하면 편리한 기능입니다.

6.7 그 외 빠른 실행 단축키

ICR AUTO (ON) = 240 + F1 Long Preset
ICR DAY (ON) = 241 + F1 Long Preset
ICR NIGHT (ON) = 242 + F1 Long Preset
WIPER (ON / OFF) = 244 + F1 Long Preset
HEATER (ON / OFF) = 245 + F1 Long Preset
IR ZOOM (AUTO / MANUAL) = 248 + F1 Long Preset
LIGHT (ON / OFF) = 252 + F1 Long Preset
INFO (ON / OFF) = 255 + F1 Long Preset

7. 제품 사양

7.1 기구물 사양

7.1.1 MECHANICAL

- Pan : 360° Continuous Pan, 0.1° to 120°/sec (proportional to zoom)
- Pan Preset Speed : 250°/sec, ± 0.1° Accuracy
- Tilt : -8°(352°) to 90°(188°) movement, 0.8°~80°/sec (proportional to zoom)
- Tilt Preset Speed : 250°/sec, ± 0.05° Accuracy
- Weight : Approximately 6.8 Kg(MECHANICAL)
- Dimensions Set : 231(Ø) x 385(mm)

7.1.2 ENVIRONMENTAL

- Construction : Aluminum
- Ingress Protection : IP66 (Outdoor Housing)
- Operating Temp : Outdoor -40°C to 60°C (-40° F to 140° F) / with 30W Heater
- Humidity : 0% to 90% (non-condensing)
- Fan operate : 50°C on, 40°C off
- Heater operate : 5°C on, 15°C off

7.1.3 FUNCTIONS

- Preset : 255 points, less than 0.1° accuracy
- Tour : 8 programmable
- Group : 6 group(Max.6 Tours are programmable in each Group)
- Scan : 8 (programmable speed and diagonal scan)
- Pattern : 4 patterns for 60 second.
- Area : 16 Area
- Alarm : 8 alarm
- Privacy Zone : 8 block with title (Mask)
- ID Address : Up to 255 selectable ID (Rotary switch)
- Data Communication Control : RS-485 / RS-422 / UCC(Only PELCO D / Baud 9600)
- Protocol : Multiple protocol (PELCO D/P, WTX, EZP)
- Baud rate : 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps selectable

7.1.4 ELECTRICAL


- Power : AC21~26V 60Hz / 50Hz(Power adaptor not included)
- Consumption : Operation(5A) / MAX 6A
- Fan & Heater : 10 W / 30 W



7.1.5 USER CONNECTIONS

- Data communication connection : RS-422, 485 + / - Optional Control Data
- SDI connection : BNC
- Alarm Inputs : 8 Programmable
- Relay : 2 Dry Contact Output Rating: 2A @30VAC


8. 도면

8.1 도면





VIEW "A"



VIEW "A"