

사용자 설명서

SFC2000-SL/SFP



(주)솔텍

저희 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 사용자 설명서는 광 이더넷 컨버터를 설치
하시기 전에 알아두어야 할 사항들을 기술하고 있습니다.
반드시 설치 전에 숙지 하시기 바랍니다.

1.1 제품설명

SFC2000-SL/SFP 제품은 이더넷네트웍에서 멀티모드 TO 싱글모드 연결에 필요한 컨버터입니다. SFP 2포트를 지원하며 100Mbps, 1000Mbps SFP 광모듈을 지원하고 있습니다.



1.2 제품특징

- 커넥터: SFP 2 슬롯
- 62.5/125um Multimode Fiber or 50/125um Multimode Fiber
- Data Rate : Fiber(100Mbps), Fiber(1000Mbps)
- 동작온도: 0°C~ 50°C(32°F~ 122°F)
- 습도: 5% ~ 90%
- 95mm(W) X 70mm(D) X 26mm(H)
- 사용전압: 12V 1.5A SMPS Adapter

1.2 구성품

제품 구입시 아래와 같은 구성품이 모두 들어 있는지 확인하세요.

- 제품 본체
- DC 12V Adapter
- 제품설명서



LEDs 표시상태

- ① PW : DC 전원 아답터 연결시 점등
- ② LINK1 : SFP1에 삽입된 광모듈이 상대방 장비와 연결시 점등
- ③ LINK2 : SFP1에 삽입된 광모듈이 상대방 장비와 연결시 점등

** SFP1 포트, SFP2 포트에는 동일한 속도의 광모듈을 연결해야 합니다.

SFP1-100Mbps, SFP2-100Mbps (0)

SFP1-1Gbps, SFP2-1Gbps (0)

SFP1-100Mbps, SFP2-1Gbps (x)

SFP1-1Gbps, SFP2-100Mbps (x)

- 본 제품에 대한 보증기간은 1년입니다.
- 제품의 구입처와 폐사에서 편리한 A/S를 받으실 수 있습니다.
- 수리를 의뢰 할 때는 제품에 부착된 제품번호를 확인하여 충분한 서비스를 제공 하니 손상되지 않도록 유의 바랍니다.
- 정상적으로 사용 중 수리를 요하는 경우
보증기간 내 : 무상수리/ 보증기간 경과 후 : 유상수리
- 소비자 고의 또는 과실에 의한 고장 - 유상수리
- 천재지변, 다른 접속기기의 불량으로 인한 고장 – 유상수리

[사용자 안내문]

A급 기기(업무용 방송통신기기)

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기 이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

[방송 통신기기 인증 표시]

기기의 명칭(모델명)	광이더넷 컨버터(SFC2000SL)
인증 받은자의 상호	(주)솔텍
제조년월	장비 라벨에 표기
제조국가	한국
인증 받은자의 식별부호	SOL-SFC2000SL
인증 번호	장비 라벨에 표기

- A/S 연락처 :
- 주소 : 서울시 영등포구 당산로 41길 11 SKV1 CENTER 210호
- 솔텍 Tel : 02-701-8100 Fax: 02-701-6200